

INSIDY 휴대용 미니 전동 마사지건

IMG-BP

Professional muscle massage device



INSIDY
Happy Life Happy Home Appliances

제품 구성 및 명칭



사용 및 충전 방법

- 처음 제품을 사용하고자 할 때는 먼저 제품을 완전히 충전한 후에 사용합니다.
- 완전히 충전이 되면 C타입 케이블을 제거한 후에 사용합니다.
- 제품 충전중 배터리 표시등이 깜빡거리며 배터리 잔량을 표시합니다.

전원 ON/OFF 및 강도 조절

- 전원 ON
제품의 전원 버튼을 한번 누르면 전원 ON/OFF 가능합니다.
- 강도조절
± 버튼을 누를때마다 1단계씩 강도조절 단계가 변경됩니다. (1~20 단계)

마사지 건 단계별 RPM [1분 동안 회전 수]		
20	1단계	1200 rpm
	단계마다	100 rpm 상승
	20 단계	3200 rpm

사용시 주의 사항

- ※ 부위별로 사용시간은 20~30초를 권장하며, 2~3회 반복합니다. 한 부위에 마사지를 장시간 사용시 근육이 상할 수 있습니다.
- ※ 마사지건의 사용강도와 근육의 상태 및 상황에 따라 유동적으로 사용하시고, 같은 부위를 지속적으로오랜 시간 마사지 하지 마시기 바랍니다.
- ※ 인사이디마사지 건은 뭉친 근육을 짧은 시간에 강한 진동으로 풀어주는 용도의 마사지 기기입니다. 만일, 오랜 시간 동안 천천히 근육을 풀어주길 원하신다면 본 제품을 권장하지 않습니다.

Product Info (제품정보)

제 품 명	INSIDY 전동마사지건
모 델 명	IMG-BP
구 성 품	본체, 헤드6종, C타입 충전케이블, 전용 파우치, 사용설명서
속도조절	1~20단계
회전속도	1,200rpm ~ 3,200rpm
배 터 리	충전식 고용량 배터리
충전시간	약 3.5시간
사 용	약 4.5시간 ~ 5.5시간 (단계별 사용 시간이 차이가 있을 수 있습니다.)
제품크기	180 X 40 X 140mm
무 게	약 378g (본체)
고객지원	(주)제이엘통상 031-366-6355

· 본 제품은 의료기기가 아닙니다. 치료 목적의 사용을 권장하지 않습니다.

· 마사지 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

본체, 파우치, 충전케이블, 헤드 6종



마사지 건의 헤드 종류 및 마사지 부위

<p>라운드 볼 헤드</p> <p>두껍거나 큰 근육(아슴/등/복부/영양이/다리에 사용할 수 있어 넓은 신체 부위 이완에 사용)</p>	<p>플랫한 등근 헤드</p> <p>근육 강화에 도움을 주며 관절 및 복부, 가슴, 다리 근육안쪽, 바깥쪽 어디든지 사용</p>
<p>스파이럴 딥 헤드</p> <p>지압 마사지 기능으로 발바닥, 손바닥, 아킬레스건, 관절, 등근육 등 전반적인 근육에 사용</p>	<p>U자형 더블 헤드</p> <p>넓은 근육 부위에 2가지 헤드로 깊은 자극을 주며, 팔뚝안쪽과 허벅지 안쪽 또는 척추에 사용</p>
<p>D자형 헤드</p> <p>모든 근육의 완화와 성형에 도움을 줌 모든 근육에 사용 가능</p>	<p>핑거 헤드</p> <p>발바닥, 손바닥, 아킬레스건 근육 사이 맥과 혈 등을 풀어줄때 사용</p>

※ 부위별로 사용시간은 20~30초를 권장하며, 2~3회 반복합니다. 한 부위에 마사지를 장시간 사용시 근육이 상할 수 있습니다.

경고

- 제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를 읽어보고 지침에 따라 제품을 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- 통풍구에는 먼지나 이물질이 없도록 유지하여주세요. 잘못된 사용방법으로 사용하여 발생한 부상 및 손실에 대하여서는 회사는 법적 책임을 지지 않습니다.

사용시 주의 사항

1. 제품을 처음 사용하기 전에 완전히 충전 한 후에 사용하여 주시기 바랍니다.
2. 치료를 받고 있는 환자의 경우 사용 전에 반드시 의사와 상의 후 사용하시기 바랍니다.
3. 본 제품은 성인 전용입니다. 10세 이하의 어린이, 노약자, 장애가 있으신 분이 사용하는 경우에는 보호자의 각별한 주의가 필요합니다.
4. 1시간 이상 연속 사용은 삼가 해 주시기 바랍니다. 제품을 사용 후에는 최소 30분정도 기기사용을 중단하여 주시기 바랍니다.
5. 머리 부위에는 마사지건 사용을 하지 마시기 바라며, 근육 부위에 사용되되 뼈에 직접 닿지 않게 주의하여 주시기 바랍니다. 특히, 목 주위를 마사지 할 때는 최대한 부드럽게 해주기 바랍니다.
6. 사용자의 근육 상태에 비해 과도한 강도로 사용시 통증을 유발할 수 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.
7. 피부가 노출된 복장은 과도한 압박과 표면마찰로 인해 피부 손상의 원인이 될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
8. 진동으로 인해 어지러움이 지속될 경우에는 사용을 멈추고 전문가 또는 의사와 상의하시기 바랍니다.
9. 물, 음료수 같은 액체나 전열기와 충분한 거리를 두시기 바랍니다. 제품에 충전용 배터리가 내장되어 있습니다.
10. 본 제품의 나사를 제거하거나 장치를 임의로 분해하지 마십시오.
11. 마사지건 통풍구에 먼지나 이물질이 없어야 합니다.
12. 본 기기는 의료기기가 아니므로 치료 목적의 사용을 권장하지 않습니다.
13. 본 제품을 마사지 이외의 목적으로 사용하여서는 절대로 안됩니다.
14. 물기가 약간 있는 수건으로 제품을 닦은 후 부드러운 천으로 잘 닦아서 보관하십시오. 보관할 때는 상자에 잘 담은 후, 습기가 있는 곳은 피하십시오.
15. 충전시 5V 2A 이하의 충전기를 사용하여 충전 해주십시오.

INSIDY
Happy Life Happy Home Appliances